



ProHunt®  
Basic  
IC-F3022
















ProHunt®  
F34  
IC-F34GS

ProHunt®  
Extreme  
IC-F51

IC-F3GS

IC-F3S

IC-F10

HEADSET	29177	JD-170 Øreplugg og mikrofon m / PTT-knapp Rett kontakt							
	29175	JD-170L Vinklet kontakt							
	29170	JD-170LS Vinklet kontakt, skruefeste							
	29168	JD-175L Øreplugg og mikrofon m / PTT-knapp Vinklet kontakt							
	29152	PRO-P600L Øreplugg og mikrofon m / PTTknapp Vinklet kontakt		[●]	[●]				
	29145	PRO-P600LS Vinklet kontakt, skruefeste							
	29143	PRO-U600L Øreplugg og Ørehøytaler, mikrofon m / PTTknapp Vinklet kontakt Passer Peltor		[●]	[●]				
29146	PRO-U600LS Øreplugg og Ørehøytaler, mikrofon m / PTTknapp Vinklet kontakt m / skruefeste, Passer Peltor								
60270	FREEPHONE Øreplugg med akustisk monofon								
29155	EMP 232SC minimik m/ Ørebøyle								
ØREPLUGG/ ØREHØYT- TALER	90013	SP-13 Øreplugg Hard, rett kontakt							
	29147	PRO-C30L Øreplugg, Vinklet kontakt 30 cm kabel							
	29148	PRO-C50L Øreplugg, Vinklet kontakt 50 cm kabel							
	29149	PRO-D30L Ørehøytaler, Vinklet kontakt 30 cm kabel							
PELTOR	49769	FL6H Medhørskabel fra monofon / radio-hørselsvern							
	49706	TAMT06 Jaktkabel Rett kontakt							
	29135	TAMT06LS Jaktkabel Vinklet kontakt med skruefeste							
SORDIN	29136	TAMT08LS Jaktkabel Vinklet kontakt med skruefeste							
MONOFONER	91131	HM-131 Rett kontakt							
	93130	HM-131L Vinklet kontakt							
	94164	HM-158L Vinklet kontakt med skruefeste							
	91360	HM-360LS Vinklet kontakt med skruefeste							



ProHunt®  
Basic  
IC-F3022























ProHunt®  
F34  
IC-F34GS

ProHunt®  
Extreme  
IC-F51

IC-F3GS

IC-F3S

IC-F10

MONOFONER	91450	HM-450L Vinklet kontakt		[●]	[●]		●		
	91440	HM-450LS Vinklet kontakt med skrufeste		●	●				
	91046	HM-46SP Mikrofon med rett kontakt						●	●
	91047	HM-46L Monofon med vinklet kontakt		[●]	[●]		●		
	91460	HM-460SC Monofon				●			
ANTENNER	90804	Jaktantenne kort (std. ant)		●	●		●	●	
	86052	Antenn IC-F51 141,5MHz Jaktantenne kort (std ant)				●			
	86090 86060 86035	51 cm Skogsantenne IC-F51/SMA 51 cm Skogsantenne IC-F10/TNC JA-141 51 cm lang Skogsantenne		●	●	●	●	●	●
VESKER	91167	Nylonveske med sele					●		
	91169	Nylonveske åpen med sele		●	●	●	●	●	●
	91170	Nylonveske med belteklips					●		
	89998	VM-sele 3-punkt Universal		●	●		●	●	●
	91203	Jaktsele i skinn		●	●		●		
BATTERIER OG TØRR- BATTERI- KASSETTER	91232	BP-232N BATTERYPACK Li-Ion 7,4V/2000mAh		●	●				
	91240	BP-240 Tørrbatterikassett		●	●				
	93210	BP-210N Ni MH 7,2v 1650mAh					●		
	93208	BP-208N Tørrbatterikassett					●		
	89160	BP-160 7,2v / 700mAh Ni Cd							●
	89129	BP-130A Tørrbatterikassett							●
	91194	BP-194 Tørrbatterikassett						●	
	91227	BP-227 BATTERY 7,2V 1700MAh Li-ion IC- F51V/61V/M87				●			
91226	BP-226 Tørrbatterikassett				●				